

MANUEL D'UTILISATION ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE — Aluminium BLACKPRO +

IMPORTANT : Se rappeler que de la même manière que l'échelle se déplie, elle se replie échelon par échelon. Chaque échelon se ferme en poussant simultanément les verrous vers le milieu (vers l'intérieur). Si l'échelon du dessous est entièrement déplié, l'échelon en cours de fermeture s'arrêtera avant de frapper l'échelon que vous tenez. Cet échelon se replie totalement seulement quand celui d'en dessous est désengagé.

Replacer la « fixation de la courroie » en s'assurant que la courroie est solidement attachée. Enrouler votre bras autour de l'extérieur de l'échelle et placer votre main sous la poignée sous le premier échelon. Ne pas soulever l'échelle par les échelons. Elle peut s'ouvrir et causer des dommages à l'utilisateur ou à l'échelle.

3. TRANSPORT DE L'ÉCHELLE :

Replacer la « bande velcro » pour s'assurer que la sangle est solidement attachée. Enrouler votre bras autour de l'échelle par l'extérieur et placer votre main sur la poignée sous l'échelon du bas. Ne pas soulever l'échelle par les échelons. Elle peut ouvrir et causer à des dommages à l'utilisateur comme à l'échelle elle-même.

4. STOCKAGE ET ENTRETIEN

- 4.1. Tenir l'échelle éloignée de tous débris, ou éléments pouvant endommager l'échelle.
- 4.2. Enlever toutes substances qui peuvent adhérer aux rails.
- 4.3. Stocker l'échelle dans un endroit sec et propre pour empêcher la corrosion.

IMPORTANT :

- Lire toutes les instructions de sécurité sur l'échelle avant utilisation.
- Lors du déploiement de l'échelle, s'assurer que l'échelle est bien à niveau, sur une surface dure et plane.
- Déployer l'échelle avec des verrous faisant face à l'utilisateur.
- Replier l'échelle en faisant attention à ne pas endommager les montants (coulissants) en commençant par les échelons les plus hauts. Si l'échelle est endommagée suite à une mauvaise utilisation, l'échelle ne pourra pas être sujette à garantie.
- Ne pas essayer de déployer l'échelle en étant dessus ou en se tenant sur l'échelle.
- Si l'échelle devient endommagée, elle peut mal fonctionner et ne doit pas être utilisée.
- Ne pas poser, ou ne pas employer l'échelle près de lignes ou des équipements électriques. L'échelle et sa structure sont conductrices d'électricité.
- Stocker l'échelle dans un endroit sec pour éviter l'humidité et la corrosion.
- Ne pas employer comme chevalet de sciage.
- L'échelle n'est pas conçue pour l'usage dans l'eau.
- Si l'échelle devient humide, essuyez-la immédiatement avec une serviette sèche et propre.
- Ne pas mettre plus de poids sur l'échelle que pour lequel elle a été conçue.

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE CONFORME A LA NORME — EN 131-6

MANUEL D'UTILISATION ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE — Aluminium BLACKPRO +

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN POUR L'ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE A TUBE

1. DEPLIAGE DE L'ÉCHELLE :

- 1.1. Enlever la bande velcro de maintien utilisée pour le transport et le stockage.
- 1.2. Placer l'échelle sur une surface non glissante, plane et lisse.
- 1.3. Placer votre pied sur l'échelon du bas pour tenir l'échelle en place.
- 1.4. Avec les deux mains, tirer vers le haut sur les liaisons des échelons (toujours commencer à tirer les échelons supérieurs).
- 1.5. S'assurer que chaque échelon est tiré vers le haut à son maximum et vérifier que la marche est bien bloquée avant de passer à l'échelon suivant.
- 1.6. Tirer le nombre d'échelons souhaité en fonction de la hauteur à atteindre.
- 1.7. Ne pas monter au delà des 3 derniers échelons du haut.
- 1.8. Ne pas prolonger l'échelle trop rapidement ou trop brusquement.

IMPORTANT : Pour prolonger l'échelle à sa hauteur maximum. Tirer vers le haut sur l'échelon supérieur en premier, en soulevant l'échelon à sa taille maximale. S'assurer que chaque échelon est bien verrouillé avant de prolonger les autres échelons.

2. PLIAGE DE L'ÉCHELLE :

Une grande attention doit être apportée à la fermeture de l'échelle. Ne pas placer vos mains, doigts ou pouces sur ou entre les échelons ou les accouplements au-dessus de l'échelon de fermeture. En commençant par les échelons les plus hauts (accessibles en fonction de chacun). Verrouiller chaque échelon en plaçant solidement vos pouces sur les verrous au-dessous de l'échelon que vous voulez fermer. Assurez-vous que le reste de votre main est en-dessous du verrou de l'échelon (voir le schéma ci-contre).

- 2.1. Saisir les verrous de l'échelon que vous souhaitez plier, puis poussez-les vers l'intérieur.
- 2.2. Placer les pouces sur les verrous que vous souhaitez désengager.
- 2.3. Placer la paume de votre main au-dessous de l'échelon.
- 2.4. Si vous placez le reste de votre main au-dessus de l'échelon, votre main pourrait être pincée.
- 2.5. Simultanément, pousser les verrous vers l'intérieur jusqu'à ce que l'échelon précédent soit abaissé.
- 2.6. Répéter cette opération pour chaque échelon.

